

<p>۲. تعویض وایر شمع ها هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هر ۷۰۰۰ کیلومتر</p> <p>۲- هر ۸۰۰۰ کیلومتر</p> <p>۳- هر ۹۰۰۰ کیلومتر</p> <p>۴- هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۱. دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم؟</p> <p>۱- هر هزار کیلومتر</p> <p>۲- هر دو هزار کیلومتر</p> <p>۳- هر سه هزار کیلومتر</p> <p>۴- هر چهار هزار کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۴. بازدید سطح روغن ترمز هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- روزی یک بار</p> <p>۲- هفته ای یک بار</p> <p>۳- دو هفته یک بار</p> <p>۴- هر ماه</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۳. جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هر ۹ هزار کیلومتر</p> <p>۲- هر ۵ هزار کیلومتر</p> <p>۳- هر ۱۱ هزار کیلومتر</p> <p>۴- هر ۱۲ هزار کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۶. بازدید سطح آب مخزن شستشوی شیشه ی خودرو هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز</p> <p>۲- هفته ای یک بار</p> <p>۳- هر ماه</p> <p>۴- هر دو هفته یکبار</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۵. بازدید آب رادیاتور هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- روزی یکبار</p> <p>۲- هفته ای یک بار</p> <p>۳- هر ماه</p> <p>۴- هر دو هفته یکبار</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۸. شست و شوی شیشه جلوی اتومبیل باید هر از چه مدت انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز</p> <p>۲- هر هفته</p> <p>۳- هر دو هفته</p> <p>۴- هر ماه</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۷. بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هر روز بازدید شود</p> <p>۲- هر هفته بازدید شود</p> <p>۳- هر ماه بازدید شود</p> <p>۴- هر سال بازدید شود</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۱۰. بازدید ساییدگی لاستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز</p> <p>۲- هفته ای یک بار</p> <p>۳- هفته ای دوبار</p> <p>۴- هر ماه</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۹. بازدید باد لاستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز</p> <p>۲- هر هفته</p> <p>۳- هر دو هفته یک بار</p> <p>۴- هر ماه</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>

<p>۱۲. بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز ۲- هر هفته ۳- ماهی یک بار ۴- هر سال</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>	<p>۱۱. بازدید گشتی تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز ۲- هر هفته ۳- ماهی یک بار ۴- هر دو هفته یکبار</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>
<p>۱۴. بازدید کمپرسور دستگاه تهویه مطبوع هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- ماهی یک بار ۲- هرروز ۳- هر هفته ۴- هر سال</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۱۳. بازدید پمپ هوا هر از چه مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز ۲- هر هفته یک بار ۳- هر ماه ۴- هر سال</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>
<p>۱۶. چه چیزی باعث خوردگی رنگ خودرو میشود؟</p> <p>۱- روغن ترمز ۲- روغن دنده ۳- روغن گیربکس ۴- روغن موتور</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۱۵. بازدید سطح مایع باطری خودرو هر چه از مدت باید انجام شود؟</p> <p>۱- هرروز ۲- ماهی یک بار ۳- هفته ای یک بار ۴- هر سال</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۱۸. پایین رفتن سطح روغن ترمز در سیلندر ترمز نشانه چیست؟</p> <p>۱- ساییده شدن لنت های ترمز ۲- افزایش مصرف سوخت ۳- سوراخ شدن مخزن روغن ۴- خراب شدن سیستم ترمز</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۱۷. روغن ترمز فاسد کدام یک از موارد زیر را باعث می شود؟</p> <p>۱- خراب شدن سیستم ترمز را باعث می شود ۲- خراب شدن گیر بکس را باعث می شود ۳- خراب شدن جعبه دنده را باعث می شود ۴- خراب شدن موتور را باعث می شود</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>
<p>۲۰. تعداد سیلندرهای خودرو با کدام یک از موارد زیر برابر است؟</p> <p>۱- تعداد شمع ها ۲- تعداد باتری ها ۳- تعداد کنیسترها ۴- تعداد لنت ها</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۱۹. برای جلوگیری از زنگ زدگی سیلندر ترمز چه کاری باید انجام داد؟</p> <p>۱- در پوش سیلندر اصلی ترمز را پس از بازدید بلافاصله در جای خود قرار دهیم ۲- در پوش سیلندر اصلی را عوض کنیم ۳- سیلندر اصلی ترمز را عوض کنیم ۴- سیلندر اصلی را شست شو دهیم</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>

<p>۲۲. عمر کنیستر چقدر است ؟</p> <p>۱- یک سال ۲- دو سال ۳- سه سال ۴- چهار سال</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۲۱. کدام یک از موارد زیر در رابطه با کنیستر درست است ؟</p> <p>۱- کنیستر جزء سیستم ترمز است ۲- کنیستر جز سیستم سوخت رسانی است ۳- کنیستر جزء سیستم جعبه دنده است ۴- هیچکدام</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۲۴. مبدل کاتالیستی بعد از چه مسافتی باید تعویض شود ؟</p> <p>۱- ۶۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر ۲- ۷۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر ۳- ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر ۴- بیش از صد هزار کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۲۳. چه زمانی لنت های ترمز بوی لاستیک سوخته می دهند ؟</p> <p>۱- هنگام سرد شدن ۲- هنگام داغ شدن ۳- هنگام سایش زیاد ۴- هنگام ضربه خوردن</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>
<p>۲۶. در صورت نیاز باید به آب داخل باتری ها چه چیزی اضافه کرد ؟</p> <p>۱- آب ساده ۲- آب مقطر ۳- روغن ۴- هیچکدام</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۲</b></p>	<p>۲۵. باتری ها هر از چه مدتی باید کنترل شوند ؟</p> <p>۱- در هر ۱۰ هزار کیلومتر ۲- در هر ۲۰ هزار کیلومتر ۳- در هر ۳۰ هزار کیلومتر ۴- در هر ۴۰ هزار کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>
<p>۲۸. خلاصی مجاز غربلیک فرمان چقدر است ؟</p> <p>۱- ۲ تا ۳ سانتیمتر ۲- ۳ تا ۴ سانتیمتر ۳- ۴ تا ۵ سانتیمتر ۴- ۵ تا ۶ سانتیمتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۱</b></p>	<p>۲۷. شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد ؟</p> <p>۱- هر ۲۰ هزار کیلومتر ۲- هر ۳۰ هزار کیلومتر ۳- هر ۱۰ هزار کیلومتر ۴- هر ۴۰ هزار کیلومتر</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>
<p>۳۰. سیستم انتقال قدرت شامل چه اجزایی میشود ؟</p> <p>۱- گیر بکس بکس ۲- کلاچ ۳- دیفرانسیل ۴- همه موارد</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۴</b></p>	<p>۲۹. سیستم هدایت و فرمان باید هر از چه مدت بازدید شود ؟</p> <p>۱- هر ماه یک بار ۲- هر دو ماه یکبار ۳- هر ۶ ماه یکبار ۴- هر سال یک بار</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>
<p>۳۲. کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیستون درست است ؟</p> <p>۱- از اولین قطعه ی موتور است ۲- با احتراق شروع به حرکت میکند ۳- به شکل استوانه ای است ۴- همه موارد</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۴</b></p>	<p>۳۱. وظیفه فیلتر هوا چیست ؟</p> <p>۱- حفظ موتور از گرما ۲- حفظ موتور از سرما ۳- جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور ۴- همه موارد</p> <p><b>پاسخ صحیح: ۳</b></p>